

Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg Ausstellungshinweise

HÖRSTATIONEN



Frontansicht

Maße: 90x45x55
BxHxT in cm

Inhalt: 1 DVD-Player
1 Kopfhörer-Verstärker
1 Mehrfach-Steckdose
2 Kopfhörer



Rückansicht



Kennzeichnung auf der Rückseite



Öffnung für die Kopfhörerkabel auf der Rückseite

Aufbau:

1. Das Rückteil abnehmen, welches durch Magneten gehalten wird.



Rückseitenteil herausgenommen



Die Seitenteile sind ebenfalls gekennzeichnet

2. Den Stecker durch die Öffnung führen.



3. Die Kopfhörerkabel an den Ecken nach oben legen.



4. Die Station an den Strom anschließen. Der DVD-Player startet automatisch.
5. Bitte nun die Lautstärke der Kopfhörer kontrollieren und gegebenenfalls am Kopfhörerverstärker nachregeln (siehe Foto)



Beide Kopfhörer sind getrennt regelbar

6. Nun das Rückteil wieder anbringen.
Dabei den unteren Teil zuerst auf die zwei Metallführungen stellen.



7. Dann den oberen Teil gegen die Magneten drücken.



Fertig aufgebaute Hörstation

Troubleshooting

?: Die Verkabelung hat sich gelöst

!: Folgende Steckverbindungen sind notwendig:

Mit dem Klinke/Cinch-Kabel wird der DVD-Player mit dem Kopfhörerverstärker verbunden.



Die Kopfhörerkabel werden in den Kopfhörerverstärker gesteckt.



DVD-Player und Kopfhörerverstärker müssen mit der Steckdose verbunden sein.

?: Es kommt kein Ton

!: mögliche Ursachen:

- Die Geräte sind nicht an die Stromversorgung angeschlossen.
Bitte die Stromzufuhr überprüfen.
- Die Lautstärke ist nicht korrekt eingestellt.
Bitte die Lautstärkeregelung am Kopfhörerverstärker einstellen (siehe Anleitung, 5.)
- Die DVD ist nicht gestartet.
Bitte am DVD-Player 1x die Play-Taste betätigen (oben rechts)
Sollte dies noch keinen Erfolg bringen, bitte die DVD entnehmen und wieder in das Gerät legen.
- Der Scartadapter ist nicht korrekt eingestellt
Bitte den Schalter auf OUTPUT umstellen (siehe Foto)

